

# かんたん接続ガイド

## OMOIYALOT3 シリーズ

お使いになる前に、本紙をお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。本製品の容量は、本製品の箱に記載されています。安全にお使いいただくための大切な情報は、本紙うら面を参照してください。


※本製品に強い衝撃を与えると、故障して本製品内のデータが消える恐れがあります。本製品を落とさないでください。  
※設備や機器、制御システムなどでの本製品の使用は意図されておりません。詳細は、本紙うら面「免責事項」を参照してください。  
※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはホームページ (<https://kut2.nl/>) を参照してください。

### パッケージ内容

- Omoiylot3 (コントローラ) 本体 ..... 1 台
- AC アダプター ..... 1 個
- スタンド ..... 1 個
- 壁掛けステー ..... 1 個
- LAN ケーブル ..... 1 本
- かんたん接続ガイド (本紙) ..... 1 枚

※細包箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。  
※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

### 各部の名称とはたらき



①排熱ファン  
機器からの熱を輩出するファンです。

②LAN 端子  
LAN ケーブルを接続します

③USB 端子  
Sim 通信用 Dongle、スピーカー用電源などで利用します。

④スピーカー用端子  
音声、警告音などを出力するために利用します。

⑤電源入力端子  
付属の AC アダプターを接続します。

⑥壁面用ステーホルダー  
壁掛け用のステーをかけるためのホルダーとして利用します。

⑦センサ受信用アンテナ  
アセンサーなどからの電波を受信するアンテナで利用します。

### コントローラーの設置方法

コントローラーは、壁面に壁掛けや、平坦な場所に設置できる縦置きしていただけます。




壁掛け用ステーとホルダー  
壁掛けホルダーを先に壁面に設置して、ステーをホルダーの上部から差し込み固定します。

立て置きようホルダー  
安定した場所に本体を上部から差し込みます。

■注意  
排熱用のファンの付近にはものを置かないでください。  
また、定期的にファン及び付近のホコリなどを除去してください。

### 本製品を接続する


#### ①本製品をネットワークに接続する



インターネット      ルータ      OMOITALOT3

ルータの LAN ポート、または LAN\_HAB を介して接続も可能です。

#### ②本製品を電源に接続する



OMOITALOT3      付属 AC アダプター      コンセント

#### ③本製品の QR コードで簡単アクセス



OMOITALOT3      スマートフォン

### トラブルシューティング

■電源が接続されていない。

- ・AC アダプターとコントローラーが正しくきているか、確認してください。
- ・コントローラーのランプが点灯しているか、確認してください。
- ・コントローラーのファンが動いているか、確認してください。

■ネットワークに接続できない。

- ・LAN ケーブルが正しく接続されているか、確認してください。
- ・コントローラーの LAN コネクタのランプが点灯しているか、確認してください。
- ・他の機器がインターネットに接続されているか、確認してください。

### ご利用条件

■ネットワーク

- ・ケーブルテレビ等のインターネット回線はご利用いただけません。
- ・DHCP サーバによる IP の払い出しがされない環境では、ご利用いただけません。
- ・IPv6 環境では、ご利用いただけません。
- ・ファイヤーウォール、MTU などでネットワークを制限した環境では、ご利用いただけません。

### 商標・登録商標

思いやろっと™は、KUT 田島和男の商標です。  
本書では™、®、©などのマークは記載していません。